



## 01. ¿Qué es Solred Via-T?



Solred Via-T es un **sistema de pago electrónico en autopista** que Solred comercializa y con el que podrá ganar rapidez y comodidad en sus viajes. Este sistema permite pagar los peajes de una forma sencilla y con un importante ahorro de tiempo.

Solo tiene que pasar por una de las calles habilitadas para el pago con Via-T y **sin parar el vehículo** se realizará la lectura del dispositivo.

### ¿Cómo funciona?

- Para que Solred Via-T funcione correctamente se debe entrar en la vía a una **velocidad máxima de 30 km/h**.
- Una **antena** situada en el puesto de peaje detectará el dispositivo Solred Via-T.
- Al detectarlo, el semáforo se pondrá en verde y se abrirá la barrera o el arco identificará el dispositivo. Normalmente se emitirá un pitido.
- Si el funcionamiento es incorrecto se emitirá más de un pitido y el semáforo se pondrá en rojo.



## 02. Vías en las que se puede utilizar Solred Via-T



### Vías exclusivas para pagar con Solred Via-T

Las vías en las que se puede pagar exclusivamente con este sistema estarán diferenciadas con una **señal circular** que contiene una T blanca sobre fondo azul.



### Vías mixtas para pagar con tarjetas y Solred Via-T

Las vías en las que se puede pagar con Solred Via-T, además de con una tarjeta y en metálico, llevarán una **señal rectangular** que contiene una T blanca sobre fondo azul.



## 03. Solred Via-T es fácil de instalar



La instalación de este sistema de pago es muy sencilla. Debe ir colocarlo **en la luna delantera del vehículo**. Los **vehículos ligeros** suelen tener la luna delantera inclinada. En estos casos el dispositivo Solred Via-T se ubicará en la parte superior central del parabrisas, detrás del espejo retrovisor y a unos cinco centímetros del marco. Los **vehículos pesados**, generalmente con luna delantera vertical, deberán llevar Solred Via-T centrado y en la parte inferior del parabrisas.

En determinados vehículos turismo es necesario colocar el dispositivo sobre la zona ancha sombreada de puntos en la parte superior del parabrisas.



## 04. Instalación Solred Via-T en 4 pasos



1. En caso de que se trate de un nuevo dispositivo, **limpiar la zona del parabrisas** donde se vaya a colocar el soporte de Solred Via-T, con una toallita o un disolvente que contenga alcohol.
2. **Despegar la protección adhesiva** del soporte del dispositivo.
3. **Colocar el soporte de Solred Via-T** y apretarlo unos segundos para que quede fijado.
4. **Situar el dispositivo** en el soporte.

### Posibles problemas

- Si al acceder a la autopista surge algún problema con el funcionamiento de Solred Via-T, contacte con el personal de la autopista.
- En la vía manual solo tendrá que **mostrar el ticket** recogido y el dispositivo Solred Via-T al **empleado del peaje** para que efectúe el cobro.
- En caso de funcionamiento correcto a la entrada y error a la salida, solo tendrá que **mostrar su Solred Via-T al empleado de la autopista** más cercano para que la incidencia quede resuelta.

